

## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS\_CR00551D




MODELLO **CR00551D**

Parte esterna monocomando lavabo a parete, senza parte incasso, bocca L.200 mm, per art. Easy-Box ZB002450 e art. ZB025510

### FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **2Q** 2Q Black Titanium




### CARATTERISTICHE

Installazione **Incasso**  
Parti Incasso necessarie **ZB002450**



## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS\_CR00551D



CR00551D

<https://huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-lavabo-a-parete-chronos-cr00551d>

## Parte incasso monocomando lavabo a parete Easy-Box INCASSO\_ZB002450

MODELLO **ZB002450**

Parte incasso monocomando lavabo a parete Easy-Box, con scatola di protezione, senza parte esterna

FINITURE DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Incasso **1**  
 Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**  
**Cartuccia Monocomando 35 mm**



Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa

2-3mm: XX 56-76

10mm: XX 48-68



### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



2024-11-21