






Parte esterna monocomando lavabo a pavimento CHRONOS_CR014510

MODELLO **CR014510**

Parte esterna monocomando lavabo a pavimento, senza parte incasso, per art. ZB004510

FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **2Q** 2Q Black Titanium



CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ99672000**

Cartuccia Monocomando 35 mm

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZB004510**



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.




Parte incasso monocomando free-standing INCASSO_ZB004510

MODELLO **ZB004510**

Parte incasso a pavimento, per monocomando free-standing


FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura



CARATTERISTICHE

Installazione	Incasso
Incasso	1



2024-11-21